



SherTex



REVOQUE PLÁSTICO

Rev: 0721

DESCRIPCIÓN

Impermeabilizante texturado de excelente elasticidad y óptima resistencia a los cambios climáticos y a la radiación ultravioleta. La aplicación del **SherTex Revoque Plástico** puede reemplazar el esquema tradicional de revoque fino, enduido, sellador y pintura logrando un importante ahorro en materiales y mano de obra.

USOS

Exteriores e interiores, para aplicar sobre revoques finos o gruesos fratasados, placas de yeso y fibrocemento, hormigón, ladrillos, etc.

CARACTERÍSTICAS

- **Color:** 14 colores preparados de línea y miles de colores a través del Sistema de Colores de Sherwin Williams para proyectos especiales.
- **Aplicación:** A rodillo, llana o soplete.
- **Rendimiento:** 0.8 a 1.2 Kg por m²

MODO DE EMPLEO

La superficie a revestir debe estar firme, limpia y seca: libre de grasa, desencofrantes, polvillo, humedad, hongos, algas, pintura en mal estado (suelta, descascarada, ampollada, etc.), alcalinidad, óxido, etc.

• Superficies nuevas

Es conveniente dejar curar como mínimo 30 días antes de la aplicación, o tratar la superficie con una solución de partes iguales de ácido muriático y agua, dejando actuar durante 15 minutos. Enjuagar bien y dejar secar 24 horas.

Es indispensable que la superficie esté exenta de alcalinidad. Verificarlo en todos los casos, mediante un indicador o papel pH (valor recomendado: 7-8). Si el valor es mayor que 8, realizar el tratamiento ácido, enjuagar, dejar secar y volver a medir el nivel de alcalinidad.

• Superficies previamente pintadas

En superficies contaminadas con hongos, limpiar con abundante agua y detergente, enjuagar y lavar luego con lavandina. Enjuagar bien. Embeber la superficie con una solución fungicida (diluendo 120 cm³ de **SW Pasta Antihongos** por cada 4 litros de agua). No enjuagar. Dejar secar.

Las superficies ampolladas o descascaradas deben ser corregidas eliminando las partes flojas con cepillo de cerdas duras o espátula.

Las películas que se encuentren totalmente deterioradas, deben ser eliminadas por completo con cepillo de alambre, espátula o lija. Luego, se debe eliminar el polvillo y continuar el trabajo como si fuera superficie nueva.

• Superficies a refaccionar

En aquellos casos en que la superficie presente irregularidades, tales como: hendiduras, rayas bajorrelieve etc., nivelar aplicando **SherTex Revoque Plástico** en las siguientes proporciones:

- **Desnivel menor a 3 mm:** Mezclar 1 parte de **SherTex Revoque Plástico** + 1 parte de arena limpia, fina y seca. Aplicar con espátula o llana metálica y dejar secar completamente antes de continuar con la aplicación del revestimiento.

En todos los casos aplicar una mano de SW Acondicionador Acrílico o SW Acondicionador al Aguarrás diluido según corresponda.

- **Desnivel mayor a 3 mm:** Mezclar 1 parte de **SherTex Revoque Plástico** + 2 partes de cemento + 5 partes de arena limpia, fina y seca. Dejar secar completamente, verificar la alcalinidad y de ser necesario realizar un tratamiento ácido.

APLICACIÓN

Se puede aplicar con llana metálica, rodillo de lana de pelo largo o con soplete. En todos los casos aplicar como imprimación **SherTex Revoque Plástico** diluido al 20% con agua limpia.

Aplicación con rodillo:

Elementos: Rodillo de lana de pelo largo.

Metodología: Diluir el producto al 5% con agua limpia. Aplicar con rodillo de lana de pelo largo como si se tratara de una pintura convencional en paños pequeños (1 m²) tratando de no superponer los mismos. Dejar secar entre 2 a 4 horas. Aplicar una segunda y/o tercera mano esta vez con el producto diluido al 5% con agua limpia. Una vez aplicada la última mano, peinar inmediatamente con el mismo rodillo o utilizar un rodillo de pelo corto, dependiendo de la textura elegida.

Aplicación con llana:

Elementos: Llana metálica. Espátula. Rodillo de lana de pelo corto.

Metodología: Aplicar el producto sin diluir utilizando una llana metálica asegurándose que el espesor sea uniforme y no supere 1 mm. Peinar con rodillo de pelo largo, medio o corto, según la textura elegida, apenas humedecido, inmediatamente sobre el material fresco. El espesor inicial del material y el paso del rodillo determinarán la textura.

Aplicación con soplete:

Elementos: Soplete con tolva. Boquillas de 4 mm. Equipo de aire comprimido. Espátula.

Metodología: Aplicar el producto de manera homogénea, diluido hasta un 5% con agua limpia, utilizando un equipo con tolva plástica tipo MAER 408 – GOT con boquilla de 4 mm de diámetro. Dado que el método de aplicación a soplete deja una textura superficial de tipo salpicado, será necesario peinar inmediatamente después de su aplicación, con el rodillo elegido (pelo largo, medio o corto). Se podrán obtener diferentes texturas regulando la presión de aire comprimido y/o cambiando el tamaño de boquillas.

Nota: Debido a las proyecciones en este tipo de aplicación es importante proteger todas aquellas superficies a no recubrir (pisos, vidrios, marcos, puertas, objetos, etc).

RECOMENDACIONES GENERALES

- Si se tiene que usar más de un envase, conviene siempre mezclar el contenido de los mismos para asegurar la uniformidad del color
- Planificar y organizar el trabajo en paños bien definidos
- Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del agua
- No aplicar el producto con temperatura ambiente inferiores a 5° C ni superiores a 35° C
- Evitar aplicar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco
- Lavar los elementos de trabajo utilizados con agua y detergente, antes de que se sequen
- Mantener el producto fuera del alcance de los niños
- No ingerir. En caso de ingestión efectuar consulta médica
- En contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón
- En caso de inhalación prolongada ventilar
- En contacto con los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Números de teléfonos de emergencia en Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones - Hospital Posadas: 08003330160 / 0054 1146546648 / 0054 1146587777. Emergencias con Materiales Peligrosos: 0800222933 / 0054 1146131100. Números de teléfono de Emergencia Uruguay: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT): (598) 1722.

NOTAS LEGALES

Todos los datos contenidos en esta ficha técnica –relativos a la aplicación y al uso final del producto– están dados de buena fe, basados en la experiencia y en resultados obtenidos en ensayos realizados bajo normas locales y métodos internos de Sherwin Williams. Las mediciones en obra pueden variar debido a múltiples circunstancias tales como el almacenamiento, el manipuleo, la aplicación, los soportes, los elementos utilizados para tal fin, las condiciones del lugar y la idoneidad del aplicador. Por consiguiente, la Empresa no puede ofrecer recomendación escrita, ni garantía alguna en términos de comercialización para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. En tanto Sherwin Williams se reserva el derecho de modificar las propiedades de todos sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Para información y advertencias sobre el manipuleo, almacenamiento y disposición de los productos, se recomienda consultar la hoja de seguridad en su versión más reciente.

Este producto cumple con el artículo 1° del decreto 69/011

